

TELEMATIC KIT

Installation Guideline

PWT, Customer Service

Turin, Italy

Contains confidential proprietary and trade secrets information of Iveco Group. Any use of this work without express written consent is strictly prohibited.

IVECO • GROUP

PRIMA DI ANDARE





Cosa preparare prima di partire

- FPT Service Agreement: scarica e stampa 2 copie
- Privacy notice: scarica e stampa 1 copia
- «Installation_guideline» (questo documento): scarica e stampa una copia
- FPT telematic kit scatola compresa con il bar code dei seriali da installare
- Prima di andare dal Cliente, verifica che il kit telematico abbia il connettore diagnostic corretto (OBD-no connettore, 9 pin-connettore)
- PT box aggiornata (per verificare il dataset motore ed eventuali opt)
- Fili, connettori, materiali vari (esempio bioadesivo) per completare la connessione
- <u>Verifica che ci sia la connessione internet in campo e che abbia a disposizione</u>
 <u>Chrome come browser durante l'installazione</u>
- Si ricorda che per completare la procedura bisogna accendere il motore



Download Area

Document	Language	Link
Service Agreement	Italian	https://www.fptindustrial.com/en/-/media/FPT/Guidelines/FPT- Service-agreement/FPTServiceAgreement_IT.pdf
Service Agreement	English	https://www.fptindustrial.com/en/-/media/FPT/Guidelines/FPT- Service-agreement/FPTServiceAgreement_EN.pdf
Service Agreement	Spanish	https://www.fptindustrial.com/en/-/media/FPT/Guidelines/FPT- Service-agreement/FPTServiceAgreement_ES.pdf
Service Agreement	French	https://www.fptindustrial.com/en/-/media/FPT/Guidelines/FPT- Service-agreement/FPTServiceAgreement_FR.pdf
Service Agreement	German	https://www.fptindustrial.com/en/-/media/FPT/Guidelines/FPT- Service-agreement/FPTServiceAgreement_D.pdf



Download Area

Document	Language	Link
Privacy Notice	Italian	https://www.ivecogroup.com/legal/privacy-notice.html?lang=it- it&brand=fpt_pro_assist_customers
Privacy Notice	English	https://www.ivecogroup.com/legal/privacy- notice.html?lang=en-en&brand=fpt_pro_assist_customers
Privacy Notice	Spanish	https://www.ivecogroup.com/legal/privacy- notice.html?lang=es-es&brand=fpt_pro_assist_customers
Privacy Notice	French	https://www.ivecogroup.com/legal/privacy- notice.html?lang=fr-fr&brand=fpt_pro_assist_customers
Privacy Notice	German	https://www.ivecogroup.com/legal/privacy- notice.html?lang=de-de&brand=fpt_pro_assist_customers



Composizione del Kit





INSTALLAZIONE IN CAMPO



FASI

- Consegnare il modulo Privacy al cliente, da far leggere per accettazione
- Consegnare una copia del FPT Service Agreement al cliente
- Chiedere al cliente di firmare la seconda copia del FPT Service Agreement prima dell'installazione sul veicolo (Questa copia dovrà essere riconsegnata in ufficio)
- Connettere la PT box al veicolo per la lettura dei dati e degli optional montati. Salvare il PDF e prendere nota del DIS (PN del dataset)

0	BOW - EDC (2014) (# JAP 0 2 2 JAC-DENTIFICATION CORE REACTION			0					
4.	20034022 1227	anticiphanency.	ERECTO FUNCTIONS	414	Internation of the local division of the loc	1112	PRODUCTION.	#REFERENCIONS	
×	20030555	100		×		-	1.5		
	CU1940	200	tine (88 ()		1000		
•	The STREET WAR	2.44	5	0	66.				
	NAMES OF STREET, STREE	211	-						
15	Conception of the local distance of the loca	-			TRY PROPERTY AND IN COMPANY				
	Contrast weight and	-		and the second s	trime + ex.				
2000	Frank () LEOK		attaut (in)	32-	PERSONAL PROPERTY AND INCOME.				
-			THE R. LEWIS CO., NAME AND ADDRESS OF	-				THE MARTINE	
CE.		HT 1 28 1	minimum the birth hand	1	1		100 M		

• Spegnere il motore prima di iniziare l'installazione.



STEPS

- Al rientro in ufficio, inviare una mail a FPT con oggetto "ESN xxxxxxx" a <u>telematicsupport@fptindustrial.com</u> con:
 - la copia scansionata del FPT Service Agreement firmata dal cliente
 - Il file PDF scaricato dalla PT Box
 - (Se non presente nel PDF) Scrivere nella mail il numero seriale del motore e/o il tipo di motore
- Tutta la documentazione deve essere inviata a FPT entro e non oltre 7 giorni, altrimenti la connessione verrà **interrotta**.



INSTALLAZIONE SUL VEICOLO



Installazione sul veicolo (Dongle)





VEICOLO CON PRESA OBD

Fase 1: Spegnere il motore (togliere la chiave di avviamento), rimuovere la protezione eventualmente presente sul connettore e collegare il dongle alla porta OBD.



VEICOLO SENZA PORTA OBD

Fase 1: Spegnere il motore (togliere la chiave di avviamento) e rimuovere la protezione eventualmente presente sul connettore della porta diagnostica. Prendere l'adattatore, collegarne un lato al connettore e l'altro lato al dongle. Fissare i cavi in maniera sicura al veicolo.

NOTE:

Dopo l'installazione, se possibile isolare il dongle dalle vibrazioni.



 To help protect your privacy, PowerPoint has blocked automatic downloa of this picture.

Installazione sul veicolo (TMD)



Fase 2: Connettere il cablaggio al veicolo in base allo schema seguente:

- Cavo rosso: collegare al cavo di segnale positivo diretto +30 (POWER).
- Cavo giallo: collegare al cavo di segnale positivo diretto +15 sotto alla chiave (SIGNAL ECU ON)
- **Cavo nero** collegare al cavo di terra del veicolo (GND).
- Cavo verde: non collegare





Fase 3: Connettere il modulo GSM al cablaggio.

NOTE:

Se possibile, installare il modulo GSM in un luogo protetto dalla polvere (cabina) e in una posizione adatta alla trasmissione dati GSM. Usare un nastro biadesivo per il fissaggio se necessario.



Installazione sul veicolo





Fase 4: Dopo aver finito il montaggio, <u>accendere il motore</u>.

Fase 5: Controllare lo stato dei led sul dongle sul modulo GSM:

- Modulo GSM: led rosso fisso
- Dongle: luce verde lampeggiante

Se necessario, consultare la sezione LED INFO o chiamare il Contact Service per supporto.

Fase 6: Attivare il Kit Telematico sul server seguendo le istruzioni indicate nella sezione seguente (*Attivazione sul server*)

L'attività deve essere completata presso il cliente per verificare che tutto funzioni correttamente.



ATTIVAZIONE SUL SERVER



Configurazione del server





Configurazione del server



FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Configurazione del server

FFPT	a a		Dono aver salvato l'accondiamento, il mod	
(The lease)			GSM è pronto per essere installato.	
Sofete Database			Il nuovo codice seriale del modulo GSM sarà	
The Advances	1		mostrato nella pagina riepilogativa con lo stato	
the strength of the strength o			Registrato	
And Andrewson				
182x709444				
there are a second s				
teamente.		A # 11		

FPT imported			Per continuare a
			cliccare sul pulsa
Surfale Selecting	(data)	2011 	
That before the			
	All and a second se		

Per continuare ad installare il nuovo dispositivo cliccare sul pulsante indicato in figura.

Configurazione del server

FPT Setup portal = 0		n 🔛
A	nos l'intelligent provinti (intelle (1891)	
Modifica Veicolo		
and and the	Distantine N	
Caller (committee) called	1.00	
	and the second sec	
and a second second	- Annang (
revention or events	C-10-110-	
(here)		
(and	Transie interes	142
1		
section and the section of the secti		
(tester &		

Compilare I campi obbligatori (stella rossa) nella pagina di installazione:

- Numero seriale motore (Seriale Motore)
- Tipo motore
- Dataset motore (*DIS*), segnato al collegamento della PT box al veicolo (v. pag.8)
- Marca
- Modello
- Nome del cliente
- Numero telefono del cliente
- E-mail del cliente
- Riferimento del tecnico del service point che ha installato il kit su veicolo (*installatore*).

Salvare il modulo cliccando su Salva.



FPT Steparts A new Street

Configurazione del server



Caricare le immagini obbligatorie (indicate con la stella rossa) del dongle e del modulo GSM installati su veicolo.

Assicurarsi che il motore sia <u>acceso</u> e che sia disponibile una connessione internet <u>stabile</u>. Confermare l'avvenuta installazione cliccando su **Conferma Installazione**.

A questo punto l'utilizzatore sarà reindirizzato alla home page, dove è possible vedere il dispositivo con stato *Installazione in corso*.

Lo stato cambia dunque in *Attivazione in corso*.



Configurazione del server

FFFT stap ported in terms of terms	*: 🚞	Se la procedura è andata a buon fine, il nuovo stato diventerà <i>Attivato</i> .
(Distance)		
	-	
Telestronice Modere		
new (Merry)		
(manifester)		l led appariranno:
Histome		 Dongle: blu lampeggiante (lento)
Contraction (• GSM: blu lampeggiante (lento) + luce
tatopuna i	<u> </u>	fissa verde

Fine





Configurazione del server

Per ogni problema durante l'installazione contattare:

Telefono – Whatsapp (Lunedì/Venerdì) +39 338 6276707 (Sig. Giuseppe Curci)

E-mail: <u>fptcontrolroom@cnhind.com</u>







Diagnosi tramite lo stato dei LEDs

	1_2	
STATUS		SIGNIFICATO
Non assegnato/installato	ROSSO	FISSO
Installazione in corso	ROSSO	INTERMITTENTE LENTO
Installato	ROSSO+VERDE	FISSO
Attivazione in corso	ROSSO+VERDE	INTERMITTENTE LENTO
Attivato senza connessione internet	VERDE	FISSO
Attivato con connessione internet	VERDE	INTERMITTENTE LENTO
Errore	ROSSO	INTREMITTENTE RAPIDO
Download aggiornamento software in corso	ROSSO	FLASHING
Aggiornamento firmware in corso	BLU	FLASHING

Modulo SSN	/ (TMD)):3	LEDs
------------	---------	-----	------

	STATUS	LED		SIGNIFICATO
l	In connessione	BLU		INTREMITTENTE RAPIDO
	Connetto	BLU		INTERMITTENTE LENTO
	idle	BLU		OFF



Modulo Dongle: 3 LEDs

STATUS		SIGNIFICATO
Errorre generico/dispositivo uasto	ROSSO	INTERMITTENTE RAPIDO
Bluetooth NON connesso & in controllo configurazione diagnostica	VERDE	DOPPIO LAMPEGGIO
Bluetooth connesso & configurazione diagnostica OK	VERDE	INTERMITTENTE LENTO
Bluetooth NON connesso & problema con configurazione diagnostica	VERDE	INTREMITTENTE RAPIDO

STATUS	LED 3	SIGNIFICATO
Bluetooth connesso & in controllo configurazione diagnostica	BLU	DOPPIO LAMPEGGIO
Bluetooth connesso & configurazione diagnostica OK	BLU	INTERMITTENTE LENTO
Bluetooth connesso & problema con configurazione diagnostica	BLU	INTREMITTENTE RAPIDO



